

АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ КОЖИ DECORIX® • 335 мл • ГЛЯНЦЕВАЯ

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественная краска для кожи DECORIX® предназначена для обновления кожаных изделий и подкрашивания потёртостей на всех типах гладкой натуральной и искусственной кожи. Высокое содержание пластичного акрилового полимера в краске обеспечивает дополнительную защиту от загрязнений и предотвращает образование пятен и разводов. Применяется для окрашивания обуви, одежды, кожаной мебели, кресел и обивки салона автомобилей, сумок и другой кожаной галантереи. Аэрозольная краска удобна в работе и при нанесении образует равномерное покрытие. Краска не предназначена для нанесения на лаковую и лайковую кожу, замшу и нубук.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Поверхность очистить от загрязнений и просушить.
2. Защитить окружающие поверхности, не подлежащие окрашиванию. При окрашивании обуви защитить края подошвы, если они отличаются от цвета краски, и внутреннюю часть обуви во избежание нежелательного окрашивания.
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут, нанести пробный слой на небольшой участок для проверки основы на совместимость с краской. Баллон держать вертикально, периодически встряхивая.
4. Наносить краску при температуре окружающей среды от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 20–25 см от поверхности в 1–2 тонких слоя. Дать краске высохнуть. При необходимости повторить окрашивание.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! СРОК ХРАНЕНИЯ 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания краски на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Цвет наклейки на баллоне обозначает цвет краски. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее вещество	Синтетические полимеры.
Внешний вид	После высыхания краска образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск	Матовый.
Цвет покрытия	Согласно каталогу цветов.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Морозостойкость	да
Срок хранения с даты производства, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Синтетические полимеры, пигменты, смесь органических растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	335
Вес баллона брутто, гр	240
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	3,10
Объём коробки, куб. м	0,00768
Размер коробки, мм:	
• высота	206
• ширина	168
• глубина	222



**АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА
ДЛЯ КОЖИ DECORIX® • 335 мл • ГЛЯНЦЕВАЯ****Лист технической информации****ПАЛИТРА**

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Чёрный гляцевый / BLACK 0127-01 DX	4 650070 371607	1 46 50070 37160 4
Коричневый гляцевый / BROWN 0127-02 DX	4 650070 371614	1 46 50070 37161 1