

УДАЛИТЕЛЬ ГЕРМЕТИКОВ И ПРОКЛАДOK DECORIX® • 520 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Удалитель герметиков и прокладок DECORIX® предназначен для быстрого размягчения и удаления остатков затвердевших и свеженанесённых силиконовых и акриловых герметиков, силиконовых прокладок, маслянистых загрязнений, некоторых видов клеев, красок и лаков. Применяется для удаления герметиков с керамических, металлических, стеклянных и эмалированных поверхностей.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Оптимальная температура проведения работ от +10°C до +25°C.
3. Защитить окружающие поверхности, не подлежащие обработке. Перед применением встряхнуть баллон 1 минуту и нанести на небольшой незаметный участок для проверки состава на нейтральность к основе.
4. **ВНИМАНИЕ!** При случайном попадании удалителя на лакокрасочные покрытия и пластмассу смыть состав водой. При использовании на пористых поверхностях избегать чрезмерного нанесения состава.
5. Предварительно срезать максимально возможный верхний слой герметика. Распылить удалитель на остатки герметика с расстояния 20–30 см.
6. Дать составу подействовать 10–20 минут.
7. Удалить размягчённый герметик скребком, закреплённым на крышке баллона, и остатки состава мягкой тканью.
8. При необходимости повторить обработку.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C!
Срок хранения: 8 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания состава на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



НОМЕНКЛАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Удалитель герметиков и прокладок	0165-00 DX	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Смесь органических растворителей
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +25°C
Морозостойкость	да
Срок хранения с даты изготовления, лет	8
Класс пожарной опасности	2
Состав	Смесь органических растворителей, парафин, пропан-бутан.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	520
Вес брутто баллона, г	337
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Масса брутто коробки, кг	4,33
Объём коробки, куб. м	0,0113
Размер коробки, мм:	
• высота	206
• ширина	272
• глубина	206

