

АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ LILACK® • 520 мл • ГЛАНЦЕВАЯ

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественная универсальная акриловая эмаль LILACK® используется в декоративно-оформительских работах, строительстве и ремонте. Предназначена для окрашивания: древесины, пластика, металла, бетона, кирпича, керамики, стекла, картона, минеральных поверхностей. Аэрозольная эмаль удобна для окрашивания небольших поверхностей и труднодоступных мест. Образует гладкое, устойчивое к выцветанию покрытие.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Поверхность очистить, обезжирить и просушить. Для улучшения эксплуатационных характеристик используйте аэрозольную грунтовку LILACK®.
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут, нанести пробный слой на небольшой участок для проверки основы на совместимость с эмалью.
4. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см в 2–3 тонких слоя с сушкой между слоями не менее 30 минут.
5. Невысохшую эмаль удалять растворителем, высохшую – смывкой для краски LILACK®.

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов, источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдвливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! СРОК ХРАНЕНИЯ 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать, избегать попадания на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Цвет колпачка и дополнительной наклейки обозначают цвет эмали. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее вещество	Акриловые смолы.
Внешний вид	После высыхания эмаль образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск	98,2%
Цвет покрытия	Согласно каталогу цветов.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	10–15
Время высыхания до степени 3, мин	30
Время полного высыхания, ч	24
Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч	> 48
Эластичность плёнки при изгибе, мм	1
Прочность при ударе, масса первичного груза с бойком 1000 ± 10 г, высота падения 40 см	> 40
Расход	2–3 кв. м. Точный расход определяется пробным окрашиванием.
Морозостойкость	да
Срок хранения с даты изготовления, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Пигменты, акриловые смолы, наполнитель, смесь органических растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	520
Вес баллона брутто, г	310
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	3,91
Объём коробки, куб. м	0,0121
Размер коробки, мм:	
• высота	208
• ширина	278
• глубина	210



АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ LILACK® • 520 мл • ГЛАНЦЕВАЯ

Лист технической информации

ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Белый глянцевый / A21 7101-21 LK	4 610122 133201	1 46 10122 13320 8
Слоновая кость глянцевый / A116 7101-48 LK	4 610122 133126	1 46 10122 13312 3
Жёлтый глянцевый / A07 7101-07 LK	4 610122 133164	1 46 10122 13316 1
Красный глянцевый / A04 7101-04 LK	4 610122 133157	1 46 10122 13315 4
Зелёный глянцевый / A14 7101-14 LK	4 610122 133188	1 46 10122 13318 5
Голубой глянцевый / A20 7101-20 LK	4 610122 133195	1 46 10122 13319 2
Синий глянцевый / A09 7101-09 LK	4 610122 133171	1 46 10122 13317 8
Коричневый глянцевый / A39 7101-39 LK	4 610122 133270	1 46 10122 13327 7
Серебристый глянцевый / A25 7101-25 LK	4 610122 133232	1 46 10122 13323 9
Светло-серый глянцевый / A27 7101-27 LK	4 610122 133249	1 46 10122 13324 6
Серый глянцевый / A22 7101-22 LK	4 610122 133218	1 46 10122 13321 5
Графитовый серый глянцевый / A304 7101-40 LK	4 610122 133102	1 46 10122 13310 9
Чёрный глянцевый / A01 7101-01 LK	4 610122 133133	1 46 10122 13313 0